
TERAL

取扱説明書「工事説明付

給湯加圧装置 (家庭用)

品番 PH-203GT05 PH-203GT1



+	1 10
も	

~—>
安全上のご注意 2
正しくお使いいただくためのお願い・・・5 各部のなまえ・・・・・・・・・・6 使いかた・・・・・・・・・・・・・・6 故障かな?と思ったときには・・・・・7 仕様・・・・・・・・10
工事説明
安全上のご注意・・・・・・・ 11
設置工事上のお願い・・・・・・ 14 配管例・・・・・・・ 15 配管工事・・・・・・・ 18 電気配線工事・・・・・・・ 20
試運転・・・・・・・・・・22
圧力スイッチの調整方法・・・・・・24 凍結防止・・・・・・26 フロースイッチ・ストレーナのお手入れ・・・27
- フローヘイッチ・ヘドレーナのの十八化・・・ピチ

消耗部品について28

保証とアフターサービス30

このたびは、給湯加圧装置をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~4ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店(工事店)名」などの記入を必ず確かめ、販売店(工事店)から お受け取りください。
- ■正しい設置および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負 いませんので、あらかじめご了承ください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

本体の近くにガス類容器や引火物 を置かない

(灯油・ガソリン・シンナー・スプレー類など)



機器の電気部品のスパークで 発火することがあります。

絶対に分解したり、修理・改造は しない



発火したり、異常動作してけが の原因になります。

●修理は販売店(工事店)にご相談ください。

お手入れ・点検のときは、必ず電源プラグを抜くか、漏電しゃ断器を切る



電源プラグ を抜く



感電やけがの原因になります。

ポンプカバー内部に物を入れない



過熱による発火で火災の原因に なります。

禁止

ポンプカバーとポンプカバー固定ボ ルトを、はずしたままにしない



モーター内に雨水やほこりが入り、絶縁劣化などで感電や火災の原因になります。


コンセントや配線器具の定格を超え る使いかたや、交流 100 V以外で の使用はしない



たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱による火災の原因に なります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差しし たり、漏電しゃ断器を操作しない





感電の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



- ・傷つける ・加工する
- 熱器具に近づける
- ・引っ張る ・無理に曲げる
- ・ねじる ・重いものを載せる
- ・束ねる など

傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店(工事店) にご相談ください。

電源プラグは、根元まで確実に差し 込む



差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

電源プラグのほこりなどは、定期的 に取り除く



プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

凍結防止のために、ポンプカバーや ポンプカバー内のモーター部に毛布 などをかぶせない




過熱による発火で火災の原因に なります。

● 凍結防止については26ページをご参照くだ さい。

ポンプやモーターに触れない







高温になっていますので、やけどをすること があります。

空運転(水が出ない状態での運転) は絶対にしない



過熱による発火で火災の原因に なることがあります。

禁止

●水が出ない場合は、すぐに電源プラグを抜くか、漏電しゃ断器を切り、販売店(工事店)に連絡してください。

本体の上に乗ったり、物を置いたりしない



事故の原因になることがあります。

設置工事は、販売店(工事店)に依頼する



水漏れの原因になることがあります。

湯温を確認しながら使用する




台所と浴室など2か所同時に給湯した場合、急に一方を止めると湯温が急に上がり、やけどの原因になることがあります。

長期間使用しないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜くか、 漏電しゃ断器を切る



電源プラグ を抜く



絶縁劣化による感電や、漏電による火災の原因になることがあります。

●凍結の恐れがある場合は、ポンプの水抜きを 販売店(工事店)にご相談ください。

動かなくなったり異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから 抜くか、漏電しゃ断器を切る



感電や漏電・ショートなどによる火災の原因になることがあります。

電源プラグ を抜く

●修理・点検は販売店(工事店)にご相談ください。

正しくお使いいただくためのお願い


- 清水以外の液体(塩水・油・化学薬品など)には、絶対に使用しないでください。 (部品がいたみ、水漏れや故障の原因になることがあります。)
- ●使用可能最高水温(90°C)以下で、ご使用ください。(90°Cより高い水温で使用すると、部品がいたみ、水漏れや故障の原因になります。)

設置に関して販売店(工事店)に確認してください

- ●屋内設置の場合は、水漏れ対策が行われていますか?(修理・点検時や万一の故障のとき水が出ますと、周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。
- ●アース線・漏電しゃ断器が取り付けられていますか? (故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線・漏電しゃ断器の取り付けは、 法律で義務づけられています。
- アース線をガス管、水道管、電話線および避雷針に接続していませんか? (爆発・感電の原因になります。)
- ◆本機および配管の凍結防止は行われていますか?(冬期は、暖かい地方でも思いがけない寒波のためポンプや配管が凍結し、破損することがあります。凍結による破損の修理は有料です。

各部のなまえ

モデル: PH-203GT05



使いかた

試運転までは販売店(工事店)が責任をもって行いますので、電源を入れておけば、 給水栓を開閉するだけで自動運転します。

故障かな?と思ったときには

万一故障かなと思われることがありましたら、修理依頼をされる前に9ページの「制御ボックスの表示ランプについて」を参照し、次のことを調べてください。それでもなお異常があるときは、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店(工事店)へ表示ランプの状態を連絡し、ご相談ください。


症 状	原 因	処 置	お客様	(工事店)
	減圧弁のフィルター、または 吸込フランジ奥のストレーナが 目詰まりしている	フィルター、または吸込フラン ジ奥のストレーナを清掃してく ださい。	l	0
水(湯)量が減った	貯湯湯沸器の自動空気抜き弁 から多量に空気を吸ってポンプ がエアかみしている	23ページ「ポンプがエアかみ したときの処置方法」を参照し、 ポンプが回復した後、流量調整 バルブをしぼってください。	-	0
	貯湯湯沸器の自動空気抜き弁 から空気を吸っている	流量調整バルブをしぼってくだ さい。15ページ配管例参照	0	_
お湯に空気が混入	減圧弁のフィルターが目詰まりし、 貯湯湯沸器の自動空気抜き弁から 空気を吸っている	フィルターを清掃してください。	_	0
	水に溶けている空気が、沸き あがり時に出てきた	貯湯湯沸器に自動空気抜き弁を 取り付けてください。		0
	 貯湯湯沸器がはたらいていない 	工事店(貯湯湯沸器)に連絡してください。		
湯温低下	減圧弁のフィルター、または 吸込フランジ奥のストレーナが 目詰まりしている	フィルター、または吸込フラン ジ奥のストレーナを清掃してく ださい。	l	
お湯の温度が 変動する (シャワー)	 お湯 (シャワー) を使用中に他の 給湯栓を開いた	シャワー使用時は、できるだけ他 の給湯栓を開かないでください。	0	_
お湯を使っていない のにポンプが動く	給湯配管内の水温の低下により、 水圧が低下した	故障ではありません。	I	_
お湯を使っていない のにポンプが頻繁に 動く	給湯配管からの水漏れ	配管の水漏れを修理してください。	_	0

(次ページにつづく)

故障かな?と思ったときには

症 状	原因	処 置	お 客 様	(工事店)
ポンプが止まら ない	凍結破損防止運転中ランプ(緑色) が 点灯している ● 凍結破損防止のためポンプが 運転している	故障ではありません。	_	-
7001	凍結破損防止運転中ランプ(緑色) が 点灯していない ● ポンプが故障している	販売店 (工事店) に連絡してく ださい。	_	0
	電源ランプ (緑色) が点灯して いない ●電源プラグが抜けている	電源プラグを差し込んでください。	0	_
	ロック運転異常ランプ (赤色) が点灯している ● ポンプがロックしている	ポンプのロックの原因を取り除 いてください。	_	0
ポンプが動かない	空運転異常ランプ(赤色)が 点灯している ・ポンプが空運転した ・押込圧力が不足している	 ●23ページ「ポンプがエアかみしたときの処置方法」を参照し、ポンプが回復した後、流量調整バルブをしぼってください。 ●24~25ページ「圧力スイッチの調整方法」を参照し、ポンプの圧力スイッチ停止圧力を下げてください。 	_	0
	貯湯湯沸器の減圧弁の設定圧が 100 kPaより高く、圧力スイッ チが起動していない	24~25ページ「圧力スイッチの調整方法」を参照し、ポンプの圧力スイッチ起動圧力を、減圧弁の設定圧+10 kPa~20 kPaにしてください。	_	0

制御ボックスの表示ランプについて




- ●電源ランプ(緑色)・・・・・・・・給湯加圧装置に通電しているとき点灯します。
- 凍結破損防止運転中ランプ(緑色)・・ポンプが凍結破損防止運転(26ページ参照)しているとき 点灯します。
 - ※下記の各異常ランプ点灯時(運転停止状態)でも、外気温が低い場合は点灯します。
- ●ロック運転異常ランプ(赤色)・・・・・ポンプがロックし、運転不可能なとき点灯します。 ※ポンプは運転停止状態になります。
- フロースイッチ異常ランプ (赤色)・・フロースイッチ部分にごみが詰まるなどで、ポンプが連続運転 (約 12 時間) となったときに点灯します。 ※ポンプは運転停止状態になります。
- ●空運転異常ランプ(赤色)・・・・・・ポンプ内に水がない状態で運転(空運転:約30秒間)、あるいは圧力スイッチの圧力調整不足による運転(約30秒間)をしたときに点灯します。

※ポンプは運転停止状態になります。

サーモミキシング混合水栓をご使用の場合

●水を使用中、急に温度調整ハンドルを高温側に回してもすぐ にお湯が出ないことがあります。これは故障ではありません。



仕 様

項			品番	PH-203GT05	PH-203GT1	
制	御	方法		 圧力スイッチ + フロースイッチ方式		
		径		20A	(³ / ₄ B)	
	形	式		遠心が	ペンプ	
ポ	基	準揚程	m	6	10	
	水	量	L/min	15	10	
プ	最低	氐押込圧	kPa	3	0	
	最为	大押込圧	kPa	20	00	
	締	切揚程	m	9	12	
フロ			L/min	3.	0	
ノイ	ッチ	停止流量	L/min	1.		
 圧力		起動圧力	kPa	可変 60 (初期設定		
スイ	ッチ	停止圧力	kPa	可変 1 1 ((初期設定		
	形	式		DC ブラシレ	ノスモーター	
電	丑	カ	W	50	100	
動	電	源	V	単相・100(50)	Hz — 60Hz 共用)	
機	定格	N 別費電力	W	68	105	
	運	転電流	А	0.8	1.6	
電重		保護装置		電流式モータ	一焼損防止器	
外 (幅:	形 ×奥í	寸 法 f×高さ)	mm	209 × 20	05 × 241	
製	品	質 量	kg	約5.2		
使用	可能	最高水温	${\mathbb C}$	9	0	
設	置	場所		屋内・屋	外使用可	
機		能		遅延タイ	イマー付	
電	源二	コード	m	約2	2.2	

工事説明

工事をされる方へ

正しく、安全にご使用いただくための工事・設置方法について記載しております。 この工事説明をよくお読みいただき、指定された工事を行ってください。

全上のご注 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

	$\overline{m{\hat{\gamma}}}$	\	
	ě	1	
_	_	_	

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される | 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

本体をパイプシャフトの中に設置し ない



発火の原因になります。

絶対に改造しない



発火したり、異常動作してけがの 原因になります。

ポンプカバー内部に物を入れない



過熱による発火で火災の原因に なります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差しし たり、漏電しゃ断器を操作しない





ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



- ・傷つける ・加工する
- ・熱器具に近づける
- ・引っ張る ・無理に曲げる
- ・ねじる ・重いものを載せる
- ・束ねる など

傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

電源プラグは、根元まで確実に差し 込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

凍結防止のために、ポンプカバーやポンプカバー内のモーター部に毛布な どをかぶせない



過熱による発火で火災の原因になります。

凍結防止については26ページをご参照ください。

アース線は必ず取り付ける [D種接地工事(旧第3種接地工事)]



故障や漏電のときに感電の原因になります。(アース線の取り付けは、法律で 義務づけられています。)

アース線接続

- ●アース線をポンプのアース端子に接続し、アース棒を地中に埋めてください。
- ●アース工事は電気設備技術基準に基づき、電気工事士の方が行ってください。

企警告

アース工事は必ず電源プラグを抜く か、漏電しゃ断器を切って行う



感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

アース線はガス管、水道管、電話線および避雷針に絶対に接続しない



爆発・感電の原因になります。

配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従い、安全・確実に行う



誤った配線工事は、感電や火災 の原因になります。

●配線工事は、電気工事士の方が行ってください。

漏電しゃ断器を必ず取り付ける



故障や漏電のときに感電の原因になります。(漏電しゃ断器の取り付けは、法律で義務づけられています。)

●万一漏電が起こった場合、感電を防止します。

企注意

基礎をコンクリートやブロックなど で水平につくる





倒れて事故の原因になることがあります。

制御ボックスの修理・点検のときは、 必ず電源を切る



制御ボックス内部は通電していますので、感電をすることがあります。

試運転または起動圧力・停止圧力の 調整をするときには、ポンプ (空気 抜き栓) から出るお湯が手や体に かからないようにする



やけどの原因になることがあり ます。 制御ボックスに水をかけない



内部の電子回路がぬれると、誤 動作や漏電の原因になることが あります。

水ぬれ禁止


●電子回路に水がかかった場合は、すぐに電源 プラグをコンセントから抜くか、漏電しゃ断 器を切り、水気をふき取って十分に乾燥させ てからご使用ください。

小注意

設置条件により屋内設置となる場合は、必ず水漏れ対策を行う



水漏れ対策例



修理・点検時や万一の故障のときに水が漏れますと、周囲や階下などが水びたしになり、大きな補償問題になることがあります。


- ●カバーは風通しのできる構造にしてください。
- ●防水パン・カバーなどで、噴き出した水が必ず排水できるようにしてください。

設置工事上のお願い

修理・点検のできるスペースを確保して 設置してください。

また、修理・点検時に水が出ることがありますので、排水ができるようにしてください。

※屋外設置の場合は、ポンプ小屋を設けてください。



周囲温度が40℃以上のところには設置しないでください。


この給湯加圧装置は雨水に耐える構造ですが、できるだけ雨水のかからないところや湿気の少ないところに設置してください。

必ず、本機および配管の凍結防止を行ってください。(26ページ参照)

●冬期は、暖かい地方でも思いがけない寒波のためポンプや配管が凍結し、破損することがあります。

配管例

■標準配管例




お願い

- ●貯湯湯沸器〔太陽熱温水器、電気温水器(エコ給湯を含む)、石油ボイラー〕以外に 使用しないでください。
- ●貯湯湯沸器に付属している説明書をよく読んで配管してください。
- 給湯配管は、脱酸銅管を使用してください。サビの出る配管材 (鉄管など) を使用しないでください。〔故障や濁り (赤水) の原因になります。〕
- ●減圧弁のフィルターおよび吸込フランジ奥のストレーナは、定期的に清掃してください。(フィルターおよびストレーナが目詰まりすると、給湯量が減ります。又、貯湯湯沸器及び給湯加圧装置内が負圧となり故障するおそれがあります。)

配管例

■貯湯湯沸器の給湯加圧用



- ◆給湯加圧装置からシャワーまでの高さは、下表の®以下にしてください。
- ●減圧弁(A)のセット圧が 100 kPa より高い場合、給湯加圧装置に圧力スイッチ起動圧力の初期設定値 [100 kPa] 以上の押込圧力がかかり、圧力スイッチではポンプが起動しませんので、圧力スイッチ起動圧力を上げてください。


※フロースイッチで起動する場合もあります。

(下表および、24~25ページの「圧力スイッチの調整方法 | 参照)

●圧力スイッチ起動圧力の調整

減圧弁 (A)の セット圧	B	圧力スイッチ 起動圧力の調整値
85 kPa	8.5 m	100 kPa (初期設定値)
100 kPa	10 m	110 kPa
150 kPa	15 m	160 kPa
170 kPa	17 m	180 kPa

■太陽熱温水器の給湯加圧用



- ●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さ©は3 m以上 15 m以下、給湯加圧装置からシャワーまでの高さは©以下にしてください。
- ●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さが9 m以上の場合、給湯加圧装置に圧力 スイッチ起動圧力の初期設定値 [100 kPa] 以上の押込圧力がかかり、圧力スイッチ ではポンプが起動しませんので、圧力スイッチ起動圧力を上げてください。

※フロースイッチで起動する場合もあります。

(下表および、24~25ページの「圧力スイッチの調整方法 | 参照)

●給湯加圧装置から太陽熱温水器までの高さが7 m以下(PH-203GT1 の場合は4 m以下)の場合、給湯加圧装置の吐出圧力が、圧力スイッチ停止圧力の初期設定値 [150 kPa] 以上にならないため、ポンプが停止しませんので、圧力スイッチ起動圧力を下げてください。

[起動圧力を下げないと、ポンプが運転停止状態(空運転異常ランプ点灯)になります。] ※起動圧力を下げると、連動して停止圧力も下がります。

(下表および、24~25ページの「圧力スイッチの調整方法 | 参照)

圧力スイッチ起動圧力の調整

C	圧力スイッチ 起動圧力の調整値
6 m	70 kPa
8.5 m	100 kPa (初期設定値)
10 m	110 kPa

配管工事

- お願い -


シングルレバータイプなど、水を急激に閉止する水栓は、水撃現象(ウォーターハンマー)を生じやすいため、ポンプの水漏れの可能性があります。水栓近くに水撃防止器の取り付けをおすすめします。

■水撃防止器

推奨品

◆オネジタイプ 品番: AD-KPS908 (松下電工製)◆チーズタイプ 品番: AD-KPS908C (松下電工製)

シングルレバー型取付例





貯湯湯沸器と同時設置する場合

1. ⊕ドライバーでポンプカバー固定ボルト(2か所) を取りはずし、ポンプカバーを取りはずす


お願い

- ●ポンプカバー内のダンボール製保護材および保護袋は、 取りはずしてください。
- 2. ボルトをゆるめて、吸込 (吐出) フランジを本体 からはずす






3. 吸込(吐出)側銅配管先端とオスアダプターの差 込口にフラックスを塗って、銅管表面の酸化膜を 取り除く




4. 吸込 (吐出) 側銅管にオスアダプターを差し込み、 ろう付けをする

お願い


●フランジを本体に取り付けたまま、ろう付けしないでください。(Oリングが焼け、水漏れの原因になります。)



5. ろう付け時の熱がさめてからオスアダプターに配管シール材を巻いて、パイプレンチで吸込(吐出)フランジをねじ込む




- 6. 吸込側配管内の切りくずなど、ごみを十分洗い流す
 - ●フロースイッチ部にごみが詰まると、ポンプが止まらなくなることがありますので、定期的に清掃してください。
 - ●ストレーナおよびフロースイッチ部を取り出して洗った場合、再度取り付けるときは、フロート(逆止弁)の向きに気を付けてください。また、弁座は切り欠き部を上にして取り付けてください。(右図および27ページ「フロースイッチ・ストレーナのお手入れ」参照)



7. 吸込(吐出)フランジを本体に取り付ける


お願い

●取り付けの際、0リングのかみ込みに注意してください。 (水漏れの原因になります。)



すでに設置された配管を切断し、本機を設置する場合

】 給水元栓を閉じて、貯湯湯沸器内と配管内の水抜きを行う




- 2. 適切な設置場所を決めて、既存配管を約225 mm パイプカッタで切断する(図 1・2 参照)
- (図2) (図2) パイプカッタ
- 3. 「貯湯湯沸器と同時設置する場合」の1~7と 同様に配管する


電気配線工事

●できるだけ JIS 防雨形防水コンセントを設置してくだ さい。


(電源コードの長さは約2.2 mです。)



- ●防雨形以外のコンセントの場合は、コンセントに雨がかからないように、次のいずれかの処置を行ってください。
 - ① 雨線内に設置する(右図参照)
 - ② 外箱などの有効な防雨処置をする
 - ③ 室内の分電盤を利用する



制御ボックス内部の結線図と表示ランプについて



お願い

●ロック運転異常ランプ・空運転異常ランプが点灯した場合、ポンプが停止します。そのときは電源プラグを一度抜き、原因を取り除いてから、再度差し込んでください。

フタ (透明シート) の取り外しについて

フタ (透明シート) 取り外しの際は、 このネジをはずしてください。 コネクター着脱の際は、

⚠ 警告

■配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従い、安全・確実に行う

このフックをはずしてください。



誤った配線工事は、感電や火災の原因になります。

- ●配線工事は、電気設備技術基準に基づき、 電気工事士の方が行ってください。
- ■アース工事は必ず電源プラグを抜くか、漏電しゃ断器を切って行う



感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

■アース線はガス管、水道管、電話線 および避雷針に絶対に接続しない



爆発・感電の原因になり ます。

■アース線は必ず取り付ける [D種接地工事(旧第3種接地工事)]



アース線接続

故障や漏電のときに感電 の原因になります。(アー ス線の取り付けは、法律 で義務づけられています。)

- ●アース線をポンプのアース端子に接続し、 アース棒を地中に埋めてください。
- ●アース工事は電気設備技術基準に基づき、 電気工事士の方が行ってください。

■漏電しゃ断器を必ず取り付ける




故障や漏電のときに感電の原因になります。(漏電しゃ断器の取り付けは、法律で義務づけられています。)


●万一漏電が起こった場合、感電を防止します。

試運転


1. 給水元栓、吸込側バルブ、流量調整バルブ を開く




- 2. 給湯側水栓またはストップ栓を開く
 - ●サーモミキシング混合水栓の場合、温度調整 ハンドルを高温側に回しておいてください。



- 3. 空気抜き栓をゆるめて、ポンプ内の空気 抜きをする
 - ●空気抜き栓から水が出はじめたら、空気抜き 栓を締めてください。



4. 電源プラグをコンセントに差し込む



- 5. ポンプが運転をはじめ、給湯側水栓から水(湯)が勢いよく出ることを確認する
 - ●出ないときは、電源プラグをコンセントから抜き、再度上記3と4の操作をしてください。
- 6. 給湯側水栓を閉じると、約13秒後に停止する
- 7. 水漏れがないことを確認する

給湯じゃ口が複数の場合(シャワーも含む)

1 同時に使用するじゃ口をすべて開く

(例:シャワー・浴室給湯栓・台所の給湯栓など)

2. ポンプにエアかみなどの異常がなければ、じゃ口を閉じポンプが停止することを 確認する

※エアかみしたときは、下記の処置をしてください。

■ポンプがエアかみしたときの処置方法

- **1** 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 給水元栓・吸込側バルブを全開にする
- っついます。
 っついますが、
 っついまが、
 っいいまが、
 っいいまがいまが、
 っいいまが、
 っいいまが、
 っいいまが、
 っいいまがいまが、
 っいいまが、
 っいいまがいまがいまが、
 っいいまが、
 っいいまが、
 っいいまが
- △ 流量調整バルブを閉じる
- 5. 電源プラグをコンセントに差し込む
- **6** 給湯側水栓(じゃロ・シャワー)をすべて全開にする
- 7. 流量調整バルブを徐々に開く
- **8.** ポンプが運転をはじめ、給湯側水栓から出る水(湯)が徐々に増加していくことを確認する
- **9.** 流量調整バルブを開いていき、途中でポンプがエアかみして流量が減少した場合は、バルブを開くのをやめる

※ポンプがエアかみしない範囲で、流量調整バルブを調整してください。


圧力スイッチの調整方法

試運転時にポンプが正常に運転しない場合は、起動圧力・停止圧力の調整をしてください。 ※起動圧力を調整すると、停止圧力も連動して変わります。


] 電源プラグをコンセントから抜き、吸込側 バルブ・流量調整バルブを閉じる

(15ページ参照)


- **2.** 空気抜き栓を取りはずし、圧力計を取り付ける(図 1)
 - ●空気抜き栓のシール部分を、傷つけないよう にしてください。



●空気抜き栓を取りはずしたとき、ポンプから 出るお湯が、制御ボックスにかからないよう にしてください。




3. キャップ固定ねじを取りはずし、圧力スイッチ のキャップを取りはずす(図2)



- 4. 吸込側バルブ・流量調整バルブを開け、電源プラグをコンセントに差し込む
- 5. 給湯側水栓を少しだけ開ける
 - ●フロースイッチでポンプが起動しない程度(1L/min以下)水栓を開けてください。

6. 圧力スイッチ天面のねじを回す(図3)

- ポンプが起動しない場合ポンプが起動するまで右に回してください。
- ・ポンプが停止しない場合ポンプが停止するまで左に回してください。
- **7.** ポンプが起動・停止を繰り返すことを確認 する



8 下表を目安に、圧力スイッチを調整する

(目安: 1回転=約30 kPa変化します。)

貯湯湯沸器の場合

減圧弁のセット圧	85 kPa	100 kPa	150 kPa	170 kPa
圧力スイッチ起動圧力	100 kPa	110 kPa	160 kPa	180 kPa

太陽熱温水器の場合

給湯加圧装置から 太陽熱温水器までの高さ	6 m	8.5 m	10 m
圧力スイッチ起動圧力	70 kPa	100 kPa	110 kPa

[※]圧力スイッチ起動圧力の初期設定値は、100 kPaです。


- **9** 電源プラグをコンセントから抜き、吸込側バルブ・流量調整バルブを閉じる
- **1** O. 圧力スイッチのキャップを取り付け、キャップ固定ねじで固定する
- | | 圧力計を取りはずし、空気抜き栓を取り付ける
- **12.** 吸込側バルブ・流量調整バルブを開け、電源プラグをコンセントに差し込み、 自動運転することを確認する
- 13 水漏れがないことを確認する

、東結防止 (暖かい地方でご使用の場合も必ずお読みください。)

暖かい地方でも思いがけない寒波によってポンプが凍結することがあります。

■ポンプの保温

ポンプは、外気温が下がると自動的に本体を保温する 凍結破損防止運転をしますが、外気温が極端に低く (無風時で-10℃以下に)なりますと、凍結破損防止 運転だけでは効果がありません。このような寒波が 予想される地方では、コンクリート、ブロックなど で小屋をつくり、内側に保温材を取り付けて保温し てください。




凍結による破損の修理は有料です。

お願い

- ●ポンプ小屋は夏期に風通しができるようにしておいてください。
- ポンプ小屋は排水ができるように、また修理・点検ができるスペースを設けてください。
- ●電源を切ると凍結破損防止運転ができませんので、電源は常時入れておいてください。


■配管の保温

- ●給水配管、バルブは必ず保温材(厚さ 25 mm 以上) で被覆してください。
- ◆冷え込みの厳しい地域では、さらに市販の水道凍結 防止器を配管およびバルブ類に巻いて、十分な保温 をしてください。



■水抜きによる凍結防止


●ポンプの吐出側には水抜きバルブを設けてください。 電源プラグをコンセントから抜いたときに凍結を 防止するため、ポンプの水抜きをします。




フロースイッチ・ストレーナのお手入れ


フロースイッチおよびストレーナにごみなどが詰まったときは、下記の手順でフロースイッチ部を取り出して洗ってください。

1. ① ドライバーでポンプカバー固定ボルト (2 か所) を取りはずし、ポンプカバーを取りはずす




- 2. 吸込側配管を取りはずし、弁座からストレーナを 取りはずしてから、フロースイッチ部を取り出す
 - ◆弁座とストレーナのすきまにマイナスドライバーなどを差し込み、ストレーナを取りはずしてください。
 - 弁座をラジオペンチなどで つかみ、取り出してください。







3. フロート・ストレーナおよびポンプ内に付着しているごみを、十分洗い流す



- 4. フロースイッチ部を取り付け、吸込側配管を確実に接続する
 - ●フロート (逆止弁) の向きに気を付けて、取り付けて ください。
 - ◆弁座は切り欠き部を上にして、取り付けてください。
 - ●フロートはスプリングの力ではずれやすいので、 ドライバーなどで押えて、弁座を挿入してください。 そのあと、弁座にストレーナを取り付けてください。
 - ●ストレーナは、「外側」の表示 「 を外にして、弁座に押し込ん でください。



5. ポンプカバーを取り付け、ポンプカバー固定ボルト(2か所)で固定する



消耗部品について

ポンプ性能を維持するために下記部品の定期的な点検・交換が必要となります。 ただし、ポンプの使用状態、水質により交換時期は異なります。

消耗部品名	交換時期の目安
圧力スイッチ	3年
フロート(逆止弁)	3年
パッキン・ロリング	分解点検ごと

愛情点検

長年で使用の給湯加圧装置の点検を!

こんな症状は

ありませんか

- モーターが止まらない
- ●水漏れしている
- ●その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店(工事店)に点検をご相談ください。

メモ

保証とアフターサービス

保証の限定

- 1 保証期間中、正常なご使用にもかかわらず、当社が納入した機械の設計、または工作の不備が原因で故障、 破損が発生した場合に限り、その部品について無償で修理または交換をします。
- ② 前項による保証範囲は、不具合部分の機械的保証までとし、その故障に起因する種々の出費およびその他の損害の保証はいたしません。
- ③ 以下の故障、破損の修理は有償とさせていただきます。
 - (1) 故障、破損が当社の納入していない機器が原因で発生した場合
 - (2) 保証期間経過後の故障、破損
 - (3) 火災、天災地震等の災害および不可抗力による故障、破損
 - (4) 当社に承諾なしで実施された修理、改造による故障、破損
 - (5) 指定品以外の部品をご使用された場合の故障、破損
- 4 ポンプの誤用や乱用が原因で発生した損害についての責任は全く無いものとします。また、このことによる技術員の派遣費用は、有償とさせていただきます。

保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。

内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

|保証期間 … お買上げ日から1年間。|

■ 補修用性能部品の最低保有期間は

家庭ポンプの補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打切り後約8年間です。この期間は、経済産 業省の指導によるものです。性能部品とは、その 部品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるときは

不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず 電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご 連絡ください。

- 保証期間中は 修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させて いただきます。
- 保証期間がすぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。
 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで 構成されています。

■ つぎのような場合は運転を停止し、お買上げの 販売店にご相談ください。

- ご自分での修理は、危険な場合がありますから、 絶対にしないでください。
- 下記の症状や異常がない場合でも 4 ~ 5 年お使いの製品は、安全のため点検をご依頼ください。
- 修理点検は有料となります。
- 運転するとブレーカーや漏電遮断器が動作する。
- ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出 ない。
- 水を使用していないのに、ポンプが運転する。
- コード類に"ひび割れ"や"傷"がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 水漏れがする。(ポンプヘッド部、圧力タンク、 継ぎ手など)
- 焦げ臭い"におい"がする。
- 触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常がある。

TERAL

テラル株式会社

本 社 〒720-0003 福山市御幸町森脇230 TEL:084-955-1111 FAX:084-955-5777 支 社 〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル6階 TEL:03-3818-7700 FAX:03-3818-6790

東京支社 TEL.03-3818-7700 東京産業システム課 TEL.03-3818-8101 東京環境システム課 TEL.03-3818-7766 維持管理課 TEL.03-3818-7800 種東市東仙岩 建事発 業課課店所 TEL.03-3818-7764 TEL.03-3818-6846 TEL.022-232-0115 TEL.022-232-0115 幌営業所 TEL.011-644-2501 郡山営業所北関東支店 TEL.024-922-5122 TEL.048-665-4018 宮営業所 TEL.048-665-4018 新 TEL.025-287-5032 長水 畄 営業所営業所 TEL.0258-29-1725 TEL.029-224-8904 浦営業所 TEL.029-870-2760 宇都宮営業所 TEL.028-621-2422 前橋営業所 TEL.027-253-0262

京 支 店 TEL.03-3818-6751 城東営業所城西営業所 TEL.03-3818-7769 TEL.03-3818-6752 城北営業所 TEL.03-3818-6753 現 社 営業 所 TEL.03-5818-0799 東京設備課 TEL.03-58818-7799 立川営業所 TEL.042-536-2714 千葉営業所 TEL.043-264-5252 アクアシステム千葉営業所 TEL.043-264-7300 横浜営業所 TEL.045-450-5351 北 陸支店 TEL.076-240-0350 金沢営業所 TEL.076-240-0350 富山営業所 TEL.076-433-2151 福井営業所中部支店 TEL.0776-28-5361 TEL.052-339-0871 名古屋営業所 TEL.052-339-0871 ステム中部営業所 TEL.052-332-6510 名古屋産業システム課 TEL.052-339-0891

名古屋環境システム課 TEL.052-339-0875 静岡営業所沼津営業所 TEL.054-285-3201 TEL.055-923-1377 浜松営業所 TEL.053-463-1701 岐阜営業所 TEL.058-271-6651 大阪第1営業所 TEL 06-6378-2121 TEL.06-6378-2121 大阪第2営業所 TEL.06-6378-2121 アクアシステム近畿営業所 アクア近畿ジェットバス窓口 大阪産業システム課 TEL.06-6388-5221 TEL.06-6388-5223 TEL.06-6378-2007 大阪環境システム課 TEL.06-6378-2015 南大阪営業所 TEL.072-253-4391 滋賀営業所京都営業所 TEL.077-583-3666 TEL.075-647-1550 神戸営業所 TEL.078-382-1991 姫路営業所 TEL.079-281-5511 中 国 支 店 TEL.082-537-0660

広島営業所 TEL.082-537-0660 福山営業所米子営業所 TEL.084-961-0222 TEL.0859-32-2970 岡山営業所 TEL.086-241-4221 四国安集所居 TEL.087-867-4040 TEL.087-867-4040 TEL.089-935-4335 九 州支店 TEL.092-474-7161 福岡営業所 TEL.092-474-7161 北九州営業所大分営業所熊本営業所 TEL.093-571-5731 TEL.097-551-1857 TEL.096-380-8388 アクアシステム南九州営業所 TEL.096-388-6615 長崎営業所宮崎営業所 TEL.095-848-2221 TEL.0985-39-1577 TEL.099-253-4321 鹿児島営業所

■駐在員 盛岡、八王子、長野、徳島、高知、山口、久留米、沖縄

2011年12月現在

修理・サービスのご用命は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。

お客さまへ

おぼえのために、お買上げ年月日、お買上げ店名などを記入してください。

お買上げ年月日	年	月	В
お買上げ店名 (住 所) (電話番号)			

 $\langle \text{IB}1386\text{E}\rangle$ ZGS0H203GT050E F0302T7067 0